# À la découverte de Snap! avec Poppy Ergo Jr

#### un langage de programmation visuelle par bloc

## 1. Cliquez, cliquez, cliquez encore ....

Cliquez sur les blocs qui sont proposés sur la zone de script (zone du centre), observez, puis répondez aux questions.



Sélectionnez la ou les bonne(s) réponse(s).

| Les blocs au bord | carré | rond | pointu | nous retournent une information. |
|-------------------|-------|------|--------|----------------------------------|
| Les blocs au bord | carré | rond | pointu | exécutent une action.            |
| Les blocs au bord | carré | rond | pointu | réalisent un test.               |

#### Vrai ou faux:

Les blocs tests ne renvoient qu'un type d'information (un booléen) qui est soit vrai (true en anglais) soit faux (false).

#### 2. Déplacez, cliquez, observez, recommencez ....

Sans modifier les chiffres inscrits, essayez de rendre les tests présentés "vrais" (true).



#### 3. Assembler et contrôler ....

Le bloc tourner (turn) de 15 degrés (degrees)


Et Le bloc avancer (move) de 10 pas (steps)



Vrai ou faux: Les deux blocs ci-dessus permettent de contrôler le robot Poppy ErgoJr.

Les blocs au bord peuvent s'attacher les uns à la suite des autres. rond pointu carré Les blocs au bord peuvent s'insérer à l'intérieur d'autres blocs. rond pointu carré

#### 4. Répéter ....



Combien de fois faut-il répéter la série d'instructions ci-contre pour dessiner un cercle entier? \_\_\_\_\_



#### 5. Conditionner ....



Si (if) le test effectué est vrai, alors exécuter des instructions, sinon (else) en exécuter d'autres. Voilà ce que vous permet le bloc jaune ci-contre.

Le bloc dire (say) Bonjour! (Hello!) pendant 2 secondes (for 2 secs) permet d'afficher un texte



placé dans la zone 1, il s'exécute uniquement si placé dans la zone 2, il s'exécute uniquement si placé dans la zone 3, il s'exécute uniquement si placé dans la zone 4, il s'exécute uniquement si

le test est faux le test est vrai le test est vrai le test est faux le test est faux le test est vrai le test est vrai le test est faux

#### 6. Et le robot dans tout ça ....

Pour programmer le robot Poppy Ergo Jr, certains blocs ont été ajoutés au bloc Snap! Par exemple:

rest connection Permet de vérifier l'état de la connexion avec le robot. in all motors Permet d'obtenir la liste complète des moteurs du robot.



#### 7. Agir ....

Que se passe-t-il lorsque vous cliquez sur les instructions ci-dessous ?




Dans cette série de 3 instructions, combien de blocs sont utilisés ? Parmi ceux-ci, combien sont des blocs spécifiques au robot ?

#### Vrai ou faux:

Le robot effectue une action: il s'allume en vert. Puis, après avoir attendu (wait) une seconde, il s'éteint.

7 3 5 6 1

#### 8. Capter puis agir ....



Que se passe-t-il lorsque vous cliquez sur les instructions ci-dessus? Appuyer (press) sur la touche (key) espace (space) du clavier pour en découvrir plus.

Dans cette série d'instructions, combien de blocs sont utilisés ?

10

Parmi ceux-ci, combien sont des blocs spécifiques au robot ?

3 8

#### Astuce:

Le bloc pour-toujours (forever) répète une série d'actions indéfiniment.

Cliquez une seconde fois sur ce bloc pour l'arrêter.



### 9. Des moteurs, mais pas que ....

Chacun des 6 moteurs du robots est en réalité un servo-moteur. Un servo-moteur est capable de maintenir une opposition à un effort statique ; sa position est vérifiée et corrigée en continu. Le servo-moteur intègre dans un même boîtier, la mécanique (moteur et engrenage), et l'électronique.

Il en résulte deux modes d'interactions: le mode souple (compliant) et le mode rigide (stiff)

Clic sur ces blocs puis essaie de déplacer le robot avec tes mains.



En mode stiff En mode compliant on peut on peut on ne peut pas on ne peut pas faire bouger le robot avec les blocs Snap! faire bouger le robot avec les blocs Snap!

A présent, que ce passe-t-il lorsque tu clique sur cette suite d'instructions A:



En mode stiff En mode compliant on peut on peut on ne peut pas on ne peut pas faire bouger le robot avec les blocs Snap! faire bouger le robot avec les blocs Snap!

Je peux donc déterminer (set), pour un servomoteur, une position spécifique à atteindre et à maintenir.

Grâce au bloc get present position of motor(s) Je peux également récupérer (get) sa position actuelle.



#### Astuce:

Modifie la valeur 0, 15 ou -15 située dans les blocs set, puis clic sur le bloc get pour connaître la position des moteurs. Remplace le bloc "all\_motors" par m4 pour n'obtenir que la position du moteur m4.

En mode **compliant** les valeurs maximales pouvant être relevées sont:

min = dearés

max= degrés

En mode stiff les valeurs maximales pouvant être atteintes sont:

min = degrés

max= degrés

Maintenant, créé une suite d'instruction B: modifie la suite d'instruction A comme ceci



#### Astuce:

Effectue un clic-droit sur la suite d'instruction A puis clic sur "dupliquer" (duplicat)

Combien de temps est nécessaire à la suite d'instruction **A** pour s'exécuter ? Combien de temps est nécessaire à la suite d'instruction **B** pour s'exécuter ? 5 6

secondes 1 2 3 4 5 6 secondes

Quel est le nom de chacun des 6 moteurs ?

#### Agir ... Capter ... Réagir ... Interagir ... Un comportement pour un robot!

Un robot possède des capteurs, des actionneurs et un microcontrôleur contenant le programme qu'il exécute. De l'interaction entre le robot et son environnement émerge un comportement. Un comportement complexe peut émerger de règles extrêmement simple.

L'esprit de contradiction ...

Reproduit la série d'instruction ci-contre:

#### Astuce: a et answer sont des variables. Ce sont des sorte de boîte où l'on peut stocker des choses.

```
script variables 🥫
forever
ask choisie une opstion pour mon moteur m6 and wait
 set a v to answer x -1
w set motor(s) m6 in stiff 		 mode
 set position(s) a of motor(s) m6 in 1 seconds | wait ? <
 say mon-moteur-m6-est-maintenant-en-position for 2 secs
 say present_position 		of motor(s) m6 for 2 secs
```

compliant

compliant

stiff

stiff

Que ce passe-t-il lorsque j'exécute cette série d'instructions:

• Le robot me demande quelles position affecter à son moteur m6 vrai OU faux Ta réponse est stockée dans la variable nommée "answer" faux vrai ou On calcule l'inverse de ce qui se trouve dans la variable "answer" vrai ou faux La variable "a" contient la valeur opposée à ta réponse initiale ou faux vrai Le robot t'indique qu'il a atteint la position que tu lui a demandé vrai OΠ faux

Quelle(s) valeur(s) te permettra de piéger le robot pour qu'il atteigne la position que tu lui as demandée?



# Défi robotique: Aussi stable qu'une poule!

Avez-vous déjà manipulé une poule ??? Non! Alors allez voir:

https://frama.link/ergo-poule


Tu peux essayer de reproduire ce comportement avec le robot!

Clic sur le bloc:



Dans quel mode sont les 3 moteurs inférieurs (en vert)? Dans quel mode sont les 3 moteurs supérieurs (en rouge)? Avec tes mains, que ce passe-t-il

- lorsque tu bouge m1 (et uniquement m1) ?
- lorsque tu bouge m2 (et uniquement m2) ?
- lorsque tu bouge m3 (et uniquement m3) ?



#### Astuce:

La connexion entre votre ordinateur et le robot n'est pas instantanée! En moyenne, il faut 0.2 seconde entre le moment où vous interrogez le robot et le moment où vous recevez sa réponse. Pour donner l'illusion d'un mouvement fluide, préférez la valeurs de 0.2 plutôt que 0.

 $\stackrel{\bullet}{\mathbb{N}}$  set position(s) 0 of motor(s) motor\_name in 0.2 seconds | wait ?  $\bigcirc \times$ 

